小田急電鉄 ROMANCECAR LSE

共涌組み立て説明書

Bトレインショーティーは、Nゲージサイズのミニモデルです。 バーツを交換すればNゲージモデルとして遊ぶことができます。

注

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- ◆小さな部品があります。□の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険が あります
- ●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●制品はきれいに切り取り、切り取った後のクズは捨ててください。
- ●マグネットカプラー(連続解の削品)は磁石を使用していますので、テレビ・随計・ パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。

〈使用上の注意〉

- 取り付け部を無理な方向に曲げたり引っ張ったりしないでください。
- ●部品の中には、やむをえず、とがった部分がありますので、気をつけて組み立てて ください。
- ●部品の加工の際の刃物、工具などのご使用にあたっては、それぞれの取り扱い説明書 をよく読んで正しく使用してください。
- ●Nゲージ鉄道模型のパーツなどのご使用にあたっては、それぞれの取り扱い説明書 をよく読んで正しく使用してください。

Bトレインショーティー・ラインナップ

■レギュラーシリーズ(パート1~15)

: 何が出るかはおたのしみ。 (シークレットあり) -トは16種~24種づつの発売です。各 420円

*欲しい事種をまとめて、「選べる」4両編成で揃えるチャンス!

■4両編成セット・シリーズ

JR、国鉄車両の4両編成セット。各 1.680円 (6両編成セットもあります。各 2.520円)

*日本全国のカラフルな私鉄事団が終々登場!!

■私鉄電車シリーズ

関車の2両セット (一部を除く) 各 1,050円 (3周, 4周編成セットもあります。各 2.100円)

*1 走から気軽に楽しめる! ノスタルジックな旧型車から、最新の軽快電車まで。

■路面電車シリーズ(パート1~3)

インドパッケージ:何が出るかはおたのしみ。(一部にシークレットあり) 1パートは12種づつの発売です。各399円

全国の模型店、Nゲージ取り扱い店にてお買い求めください。 (泉切れの際はご自動ください、また森泉によってはすでに折売を終了しているものもあります。)

他にも、各鉄道会社より限定販売商品も次々発売中!

Bトレインショーティーの得新情報はこちらまで・・。 Bトレインショーティー オフィシャルサイト http://B-train.channel.or.ip/

表示の価格は、メーカー希望小売価格(税込み)です。

〈お買い上げのお客様へ〉 不都合な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

バンダイお客様相談センター

(禁事)約市費四季241-22 #277-8511 (製西)大阪市北区豊崎4-12-3 @531-0072

204-7146-0371 206-6375-5050

台車下枠

2052-872-0371 (中部)名古屋市昭和区御器所3-2-5 #466-0051

●電話受付時間 月~金曜日(祝日を除く)10時~16時

●電話番号はよく確かめてお関連いのないようご注意ください。

Nゲージのパーツ交換について

Bトレインショーティーは、Nゲージのパーツを取り付けることでNゲージの線路上 を走行させたり、よりリアルにディテールアップさせたりすることができます。

■ Nゲージで走行させる場合

小田急ロマンスカーの場合は、動力パーツの取り付けに加工が必要と なりますのでご注意ください。

■動力ユニットの取り付け

*KATO製「小型車両用動力ユニット」を、先頭車に装着することができます。

品書11-105 通勤電車(): コイルパネ台車タイプ 品書11-106 急行電車(): 空気パネ台車タイプ 品書11-107 通動電車②: ポルスタレス台車タイプ

牛頭車·車体の加工

①前寄り台車がスカートに当たる部分 を切り取ってください。 (裏側が薄くなった部分)

7000形の場合は先頭車・車体の加工 は必要ありません。

動力ユニットの加工

- ①動力ユニットの後寄りの床板を連接線 のカーブに合わせて切り取ってください。
- ②カプラーを外すか根元から切り取って、 車体に装着してください。
- * 勾配の急なレイアウトでは、連結模構造のために車輪が 浮きあがって走行できない場合があります。 連結する函数も制御される場合があります。



動力ユニットの座板 種の実際に当たる部分を CURA

東体-連接報部分

■トレーラー車への台車取付

* 先頭車、中間車とも、床板には直接ピン取付方式の各種台車を取り付けることが できます。台車のカプラーを外すか根元から切り取って、床板に装着してください。

品番11-099 通動電車①:コイルバネ合車タイプ 品番11-098 急行電車①:空気バネ台車タイプ 品番11-097 通動電車②:ボルスタレス台車タイプ







他社製台車などを使用する場合、車体スカート部と台車が当たる場合もあります。 取り付けに誤整が必要な場合もありますので、ご注意ください。

■新シャーシの組み立て(上下を築きまにして組み立てると薬です。) ①台車上枠の溝に車輪を配置します。

② 台車下枠のツメを台車上枠にパチンとはめ込みます。

③ 台車の両サイドに台車レリーフを取り付けます。 ④出来上がった台車を、床板の4つの穴に



■パンタグラフの交換

∗お好みのNゲージ用パンタグラフを別途お買い求めの上、交換してください。

品番11-401 PS14: 直流パンタグラフ 品番11-403 PS22: 直流下枠交差形パンタグラフ

品番11-404,11-420 PS16:直流パンタグラフ *ピン圧入方式の各種パンタグラフを取り付けられます。

*11-420は屋機穴が4個の 屋標に対応します。

*各種の交換パーツについては、鉄道模型店、ホピーショップなどでお買い求めください。 トレーラー台車、バンタグラフなどの交換パーツは、メーカー、形式によって取り付け 聞い(級い)ものもありますので、この場合はそれぞれ調整のうえ取り付けてください。



